

### Wichtig vor Verlegung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sowohl vor als auch während der Verlegung vor Beschädigung geschützt ist.
- Wird das Produkt als Erosionsschutz eingesetzt, empfehlen wir dieses im Frühjahr oder im Sommer während der Vegetationsphase zu anzubringen.
- Überlappen Sie die einzelnen DuPont™ Plantex® Cocomat Bahnen bei großen Flächen großzügig um das Wachsen von Unkraut an den Rändern zu verhindern.

### DuPont™ Plantex® Cocomat auf folgende Art und Weise verlegen

- Entfernen Sie Unkraut, Steine und Trümmer vollständig und bereiten Sie den Untergrund (Erde) bei Bedarf mit einer Harke vor.
- Glätten Sie die Oberfläche
- Rollen Sie DuPont™ Plantex® Cocomat auf dem Untergrund aus
- Befestigen Sie DuPont™ Plantex® Cocomat mit Pins PT200 oder RootBarrier® Pins
- Bei Gebrauch gegen Erosionsschutz am Hang ist die Bepflanzung wichtig. Schneiden Sie Öffnungen mit Messer oder Schere für die Bepflanzung

### DuPont™ Plantex® Cocomat mit RootBarrier® Pins oder Pins PT200 befestigen

- Mit einer scharfen Schere oder Messer werden als nächstes kreuzförmige Einschnitte gemacht über einer bereits vorhandenen Pflanze oder an den Stellen, wo eine neue Pflanze gesetzt werden soll. Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor.
- DuPont™ Plantex® Cocomat muss nicht – wie die anderen Unkrautvliese - abgedeckt werden, da das Produkt bereits mit einer Kokosfaserschicht versehen ist.
- Ziehen Sie DuPont™ Plantex® Cocomat an und drücken Sie die Pins in den Untergrund.

*Nach der Verlegung und Bepflanzung empfehlen wir die durch Flugsamen verursachtes Unkrautwachstum zu entfernen. In Einzelfällen kann es auch vorkommen, daß besonders aggressive Unkräuter trotz Bodenvorbehandlung durch das Vlies wachsen. Ein hundertprozentiger Unkrautschutz kann durch ein Unkrautvlies nicht gewährleistet werden.*