



### **IMPORTANT**

When connecting the elements, the elements must be placed in an imbricated manner (from top to bottom) on the tree side.

Compact the outside soil to a pressure of at least 3 MPa = 3N/mm<sup>2</sup>, pressing the soil firmly into the built-in soil anchors up to the downside of the top edge.

### **WICHTIG**

Die Aufsatzelementen müssen zur Wurzelseite von oben nach unten überlappend sein.

Nach Baumpflanzung angefülltes Material an der Außenseite der Platten verdichten bis zur Geländeoberkante (3 MPa = 3 N/mm<sup>2</sup>).

### **BELANGRIJK**

Bij het koppelen van de elementen moeten de elementen aan de boomzijde dakpansgewijs (van boven naar beneden) geplaatst worden.

Buitenzijde verdichten tot ten minste 3 MPa = 3N/mm<sup>2</sup>, waarbij de grond stevig in de ingebouwde grondankers gedrukt moet worden, tot aan de achterkant van de bovenrand.

### **IMPORTANT**

Les différentes parties à connecter doivent être imbriquées (de haut en bas) du côté de l'arbre.

Compacter le sol extérieur avec une pression d'au moins 3 MPA = 3N/mm<sup>2</sup>, en pressant le sol fermement dans les ancrages jusqu'au niveau inférieur du bord supérieur.