

**Installeren van het onkruiddoek met pins**

- Rol het onkruiddoek uit
- Bij meer rollen: naast elkaar uitrollen en zorg voor minstens 10 cm overlapping
- Gebruik pins om de overlapping vast te zetten
- Trek het onkruiddoek aan en druk de pins in de ondergrond
- Gebruik minstens twee pinnen per meter

**Installeren van het mollendoek met pins**

- Rol het mollendoek horizontaal uit over de ondergrond zonder dat er spanning op staat
- Zorg voor minimaal 15 cm overlapping
- Gebruik pins om de overlapping vast te zetten.
- Gebruikt u in afstanden van 50 cm de daarvoor geschikte pins, om de randen, verbindingen en het doek rondom uitsparingen (voor bv. bomen, schuurtjes en andere voorwerpen) vast te zetten